


音箱構圖



產品規格

型號名稱	: VisualSonic (Artwork Speaker)
型號	: VS - 505
充電電壓	: DC 5V , 2A (Micro USB 充電輸入)
淨重	: 約 2 公斤

由 Digital Oasis Limited 設計開發
中國製造，專利設計



VisualSonic

快速使用指南




Music Made Beautiful




 digitalOasis



www.digitaloasis.com.hk

快速使用指南

側按鍵



- 打開音箱，將電源鍵  按一次。
- 關閉音箱，將電源鍵  再按一次。
- 當您的藍牙設備（如手機）與音箱在第一次配對時，需將音箱的藍牙連接鍵  按一次，音箱便會發出 [Pairing] 聲已確認開始搜索連接。
- 在您設備的藍牙頁面上選擇 [VisualSonic] 并連接。
- 在連接成功後，音箱將發出 [Connected] 聲，這時藍牙 LED 指示燈將變成藍色。

- 將兩個音箱的真無線立體聲 TWS 鍵  各按一次，便會進入真無線立體聲連接狀態。
- 兩個音箱的真無線立體聲 TWS 鍵  必須在兩分鐘之內先後打開，以確保進入真無線立體聲 TWS 鏈接。
- 真無線立體聲 TWS 指示燈將會在成功連接後變成藍色，這時兩個音箱均會發出 [TWS connected] 聲以確認連接。

在你第一次成功連接藍牙設備或真無線立體聲后，無論何時您再打開音箱，音箱的相關操作將均可自動連接。

- 當音箱打開並且在未充電狀態時，其電池指示燈  會常亮。若是電量低於 20%，電池指示燈  將持續快速閃爍，表示音箱需要充電。
- 插入 USB 線進行充電時，電池指示燈  將進入緩慢閃爍狀態。當電池充滿時，電池指示燈  將回到常亮狀態。